Руководство по эксплуатации канализационных насосных станций моделей: WTD250-13-10-1.1×2-NPA/QG, WT350-15-15-3×2-WPA, WTD400-15-15-1.5×2-NPA/QG, WT450-35-15-3.7×2-WPA, WT500-35-20-4×2-NPA/QG, WT600-25-15-2.2×2-NPA/QG, WT1000-50-20-5.5×2-NPA/QG, WT1000-55-25-7.5×2-NPA/QG.

Примерный внешний вид изделий:



WTD250-13-10-1.1×2-NPA/QG



WT350-15-15-3×2-WPA



WTD400-15-15-1.5×2-NPA/QG



WT450-35-15-3.7×2-WPA



WT500-35-20-4×2-NPA/QG



WT600-25-15-2.2×2-NPA/QG



WT1000-50-20-5.5×2-NPA/QG, WT1000-55-25-7.5×2-NPA/QG

1. Введение.

Уважаемый покупатель, LEO – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! **LEO** уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении изделия на складе продавца. Изображенные или указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного

талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.**

2. Предназначение.

Данные насосные станции предназначены для перекачивания сточных вод и измельчения нетвердых включений, содержащихся в них, от унитаза, ванной, душевой кабины, биде, стиральной машины, раковины и т. д. Они позволяют удалять сточные воды от бытовых санитарно-технических приборов, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы и в местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком. Эти станции используются в квартирах, домах, коттеджах, коммерческих и промышленных объектах и т. д.

3. Технические характеристики.

Модель/ Параметры	Мощность, Вт	Параметры сети питания	Максимальная производительность, л/мин	Номинальная производительность, л/мин	Максимальная высота подъема, м	Номинальная высота подъема, м	Диаметры входных отверстий, дюйм	Диаметр выходного отверстия, дюйм	Диапазон PH перекачиваемой жидкости	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	Объем бака, л	Класс защиты	Класс изоляции
WTD250-13-10-1.1×2-NPA/QG	1100	220В/ 50Гц	400	217	14	10	4	2	4-10	+40	250	IP68	F
WT350-15-15-3×2-WPA	3000	380В/ 50Гц	917	250	16	15	6	3 1/4			350		
WTD400-15-15-1.5×2-NPA/QG	1500	220В/ 50Гц	600	250	18	15	4	2			400		
WT450-35-15-3.7×2-WPA	3700	380В/ 50Гц	1183	583	24	15	4;6	3 1/4			450		
WT500-35-20-4×2-NPA/QG	4000		1533	583	26	20	4;6	2			500		
WT600-25-15-2.2×2-NPA/QG	2200		900	417	20	15	4	2			600		
WT1000-50-20-5.5×2-NPA/QG	5500		1800	833	30	20	4;6	4			1000		
WT1000-55-25-7.5×2-NPA/QG	7500		2567	917	34	25	4;6	4			1000		

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации изделия в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.